

ÉVITER LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LE GEL

- Planifiez la vidange et le remplissage du spa pour qu'il n'y ait pas de risque de dommages causés par le gel. Ne jamais vider ou remplir un spa quand la température est en dessous de 0°C sans avoir protégé l'équipement.
- **Attention!** Si le spa a été vidangé et que la température est en dessous de 0°C, alors tout l'équipement est également en dessous de 0°C. Si vous remplissez le spa sans tenir compte de cela, les risques de dommage sont très élevés.
- Pour protéger contre les dommages du gel, l'intérieur du spa peut être chauffé au préalable. Utilisez par exemple un chauffe-habitacle de voiture ou un chauffage électrique en réglant la température sur 20°C.
- Si le niveau de l'eau descend en dessous des buses de massage, elles seront automatiquement vidées de l'eau lorsque le bouton du régulateur d'air (bouton mini maxi) est ouvert. Si le bouton de régulateur est fermé, l'eau peut rester dans les tuyaux transparents de 12 mm et peut causer des dégradations par le gel. Toujours garder le bouton de régulateur d'air ouvert lors de la vidange du spa.

ENTRETIEN

Le bardage extérieur en bois doit être traité annuellement avec de l'huile pour bois. L'huile doit être adaptée au bois dur ou au bois étuvé/thermo-chauffé/BMT et qui offre une protection UV. Il serait préférable que l'huile contienne une légère nuance brunâtre afin de fournir plus de protection.