

▪ TM42-A Panneau de contrôle



1. Blower

2. Horloge

3. Chauffage

4. Réglage température/horaire +

5. Pompes 1 et 2

6. Mise en route ON/OFF

7. Changement de nuance

8. Eclairage

9. Réglage température/horaire -

A. Ecran LCD

Instructions pour le panneau de contrôle TM42-A

ATTENTION


- A. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée.
- B. Lire attentivement les instructions avant de commencer l'installation.
- C. Nous ne sommes pas tenus responsables en cas de non fonctionnement du produit ou de dommages par le non suivi des instructions durant l'installation.
- D. Assurez-vous que le système n'a pas été endommagé pendant le transport.


NB !

- A. Ne pas brancher l'alimentation avant que l'installation soit terminée.
- B. Installer un interrupteur près du système de contrôle pour les travaux de maintenance.
- C. Un sectionneur de terre doit être installé. Vérifiez que le sectionneur de terre fonctionne lorsque l'appareil est sous tension.

Description des fonctions



1. Mise sous tension ON/OFF

- A. Allumer l'appareil 



Le système est activé en appuyant sur le bouton  sur le panneau ; une lumière d'arrière-plan sur l'écran LCD affiche la température réelle. Lorsque le système est activé, toutes les fonctions peuvent être contrôlées depuis le panneau de contrôle.


- B. Eteindre l'appareil

Si aucune fonction n'a été utilisée dans l'heure, le système sera désactivé automatiquement. L'écran LCD s'éteindra. Toutes les autres fonctions seront verrouillées et seront activées à

nouveau en appuyant sur . Le chauffe-eau et la filtration travailleront en fonction de la température programmée, la température peut être contrôlée en appuyant sur .


2. Le chauffage

Le chauffage est ajusté en utilisant les boutons  et , entre 5-43°C. Appuyez une fois sur l'une des touches pour diminuer ou augmenter la température d'1°C. Avec un nouveau ajustement de la température, l'icône de la température va clignoter pendant quelques secondes. Lorsque l'icône s'arrête de clignoter, la température va être ajustée à la nouvelle température programmée. Si la température réelle de l'eau est d'1°C en dessous de celle programmée, alors le chauffage et la filtration vont démarrer. La température de l'eau sera automatiquement ajustée à la température programmée.


- 3. Pompes 1 et 2 

La pompe de circulation démarre automatiquement lorsque le chauffage ou la filtration fonctionne. L'affichage montre l'icône pour la pompe de circulation avec 1. La pompe peut


être aussi activée en appuyant une fois sur . En appuyant deux fois sur la pompe, l'icône

s'affichera avec un 2, et la pompe pour le massage fonctionnera (si le spa est équipé d'une pompe de massage). Appuyez une fois de plus sur , les pompes s'arrêteront. NB : la pompe 1 ne s'arrêtera pas si le chauffage et la filtration sont activés.


4. Le blower (la pompe à air)

Le système de bain à remous fonctionnera lorsque vous appuierez une fois sur , et s'arrêtera automatiquement au bout de 30 min si il n'est pas arrêté avant par pression sur le bouton.

5. L'éclairage

Si il y a une lampe dans le spa, alors vous pourrez l'allumer en appuyant sur le bouton . La lampe changera automatiquement de couleur si ce type de modèle a été installé. Si la lampe n'est pas éteinte manuellement, alors elle s'éteindra automatiquement au bout de 30 min.



6. Changement de nuance


Si la lampe est allumée, il est possible de stopper le changement de nuance sur n'importe quelle couleur en pressant sur .




7. Réglage du système .


Si l'alimentation a été coupée puis remise en marche, ou pour la première mise en marche, la température est programmée à 37°C, et pour l'heure de démarrage et d'arrêt pour la filtration est comprise entre 10 :00 et 12 :00 (pendant la matinée). L'horloge doit être réglée en fonction de l'heure locale. Voir la description ci-dessous.


Tel qu'il est décrit dans le paragraphe « Le chauffage », la température est réglée avec les

boutons  et . Ces boutons sont également utilisés pour régler l'horloge et l'horaire de filtration. Afin d'entrer dans les réglages du système, maintenez appuyé sur le bouton



 jusqu'à ce que l'écran LCD commence à clignoter. L'horaire est réglé en fonction de « am » (matin) et de « pm » (soir). Le premier icône qui clignote est l'horaire, les heures sont


ajustées en appuyant sur  et . Appuyez un fois sur  et vous pourrez régler les

minutes de la même manière que les heures. Appuyez une fois de plus sur  et il

apparaîtra les heures de démarrage de la filtration ; vous pourrez régler en appuyant sur 

et . Appuyez une fois de plus sur  et les minutes clignoteront ; vous pourrez les

ajuster en appuyant sur  et . Pour l'horaire d'arrêt il apparaîtra par la suite et il sera ajusté de la même manière que pour l'horaire de début. La dernière fonction apparaîtra sous le nom « SPA » sur l'écran. Si rien n'a été ajusté dans les 8 s, les valeurs choisies au préalable seront sélectionnées. NB : si vous restez plus de 8 s dans un des programmes, le système se réglera par défaut et la température sera affichée à l'écran. Pour effectuer des réglages

appuyez sur le bouton .